

戸別受信機 (防災ラジオ)が届いたら

最初に4つのお願い

災害が起きたとき、町が緊急のお知らせをするラジオを皆さんに配布します。

③
アンテナを
付けて、
のばして
ください

④
できるだけ
窓際に置いて
ください

①
乾電池を
入れて
ください

②
コンセントに
つないで
ください


こんな時は、役場地域防災課(TEL:2-2171)にご連絡ください。

- 設置の仕方がわからない
- お昼と夕方6時の試験放送(オルゴール音)が聞こえない
- 放送されている音が途切れる

- まずは確認にうかがいます。
- 屋外にアンテナを付けたりする場合があります。
- 町内会単位で操作説明会も行いますが、説明会にどうしても参加できない方に個別に操作方法のご説明もいたします。

戸別受信機（防災ラジオ）の便利なところ

- ①電源スイッチはありません。コンセントにつなぐだけで作動します。
- ②音量を小さくしても「緊急放送」は最大音で放送されます。
- ③放送内容は録音されるので、聴き直しができます。
- ④AM と FM ラジオが聴けます。
- ⑤非常用のライトが点灯できます。
- ⑥停電の時は乾電池で動きます。
- ⑦付属の台座で壁に設置できます。
- ⑧町内会単位でマチのお知らせなどの放送ができます。



設置後の注意… 役場にまずご連絡を！

- ①町内で引っ越しをしたら？
現在お住まいの町内会単位で放送できるようにしていますので、引っ越し先で他の地域の放送がされてしまいます。一度、役場にご相談ください。
- ②町外に転出するときは？
お手数ですが、役場にご連絡いただくか、役場地域防災課に戸別受信機（防災ラジオ）をお持ちください。
- ③町外から転入された場合は、転入届の際に役場地域防災課にお越しいただければ、お渡しいたします。

戸別受信機（防災ラジオ）の設置方法

災害が起きたときの避難情報や町からのお知らせなどを放送するラジオです。（普通のラジオ放送も聴けます）

いざという時に大切な情報を聴けるように、以下の点に気をつけてご自宅等に設置をしてください。

- ①最初に乾電池を装着してから、コンセントにつないでください。
- ②付属のアンテナを本体に付け、できるだけ窓際に設置して、図のように伸ばしてください。
- ③パソコンやコードレス電話の近くに設置すると、雑音が発生したりすることがありますのでできるだけ離してください。
- ④試験放送を正午と午後6時に行います。放送が聴けない場合は、役場にご連絡ください。
- ⑤電波の受信状況により図のような屋外アンテナを設置します。
- ⑥毎日、正午と午後6時に正常に電波が受信できているか、時報代わりにオルゴールの放送をします。

